



NÚMERO	DESCRIÇÃO	QTD.
01	Base	01
02	Tampo	01
03	Lateral Esquerda	01
04	Lateral Direita	01
05	Prateleira	03
06	Porta	01
07	Costas	04
08	Pé	04

**A** = 7KG



Ferramentas necessárias  
(não fornecidas)

Peso Máximo  
suportado pelo produto



FERRAGENS		(mm)	QTD.
A		8x30	20
B			16
C			16
D		3,5x14	12
E		4x50	04
F		10x10	70
G			02

FERRAGENS		(mm)	QTD.
H		4x20	08
J		4x14	08
K			01
L			01
M			01
Y			01
Z			16

#### Atenção!


1. Parabéns, você está adquirindo um produto com a qualidade BRV Móveis.
2. Antes de iniciar a montagem leia e observe severamente este manual.
3. Caso não sinta segurança em realizar a montagem deste produtor, contrate um profissional capacitado.
4. Aconselhamos utilizar embalagem para forrar o chão, afim de não danificar o produto.

#### Limpeza:

1. Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
2. Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.
3. Utilizar pano com álcool SOMENTE para eliminar a numeração de identificação da peça.


Garantia (exclusivo para o Brasil):

A garantia dos produtos fabricados pela BRV Móveis, abrange eventuais defeitos-vícios de fabricação, no prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 26, II, o qual prevê a garantia legal de 90 (noventa) dias.



## PRÉ-MONTAGEM

-  A- x20
-  B- x16
-  D- x04
-  G- x02



## MONTAGEM

-  C- x12

